Antivivor


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


VDT-WPE 120/2- 21 B 2. Ausgabe Ed. 2


Prüfaniritung, Instructions d'essai Test Instruction, Instrucciones de ensayo VDT-WPE 120/2


















500 ... 630 p


500 ... 630 p


国,


500 ... 630 p

500 ... 630 p













min, 0,4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p














min, 0,4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p















This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intelléctuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Mir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswarting unseres geistigen Eigentums vor


Robert Bosch, GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50. Germany (3.71) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH. Hausdruckerei




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido





Prüfanleitung, Instructions d'essai Test Instruction, Instrucciones de ensayo VDT-WPE 120/2






















AG













0 231 116 057


JFUR 6 (R)


min. 0,3 mm 38 ± 3°


500 ... 630 p











This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrile. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos resenamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervieltättigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswerdung unseres gestigen Eigentums vor


Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany (3.71) Printed in Germany Imprimé en Altemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido





Prüfanleitung, Instructions d'essai } VDT-WPE 120/2












min. 0,3 mm

32 ± 3°

650 ... 800 p



min. 0,4 mm

36 ± 3°

500 ... 630 p

0 231 127 005 TF 8 (R) min. 0,4 mm 0 231 128 003 TFR8(R) min. 0,3 mm 0 231 128 004 TFR8(R) min. 0,3 mm

36 ± 3°

X

32 ± 3°

X

32 ± 3°

500 ... 630 p

国。


500 ... 630 p


500 ... 630 p


20 to 15 to

Verteilenweile soo 730 1000 1250 1500 U/min mm Hg

0 231 129 024 JFR 4 (R) 富! 本 富! min. 0,4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p









A10


A10









0 231 129 033 JFR 4 (R) 62 ± 3° min 0,4 mm 500 ... 630 p





0 231 129 036 Z JFR 4 (R) min. 0,3 mm 65 ± 3° 500 ... 630 p





0 231 129 037 TE, JFR 4 (R) min, 0,4 mm 62 ± 3° 500 ... 630 p


























This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cetta documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a l'erceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestre propiedad intelectual Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robart Bosch GmbH Hausdruckerei




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Ed. 2


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido





Prifanleitung, Instructions d'essai } VDT-WPE 120/2 Test Instruction, Instrucciones de ensayo }











































A15














This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrité. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a tercora, personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intefectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

Archiv | YDT

PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Ed. 2


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


VDT-WPE 12C/2-25 B 2. Ausgabe


Prüfanleitung, Instructions d'essai VDT-WPE 120/2
















































































This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved


Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réseivons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH. 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany (3.71) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

jg





PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


Zündverteiler **Ignition Distributors Allumeurs** Distribuidores de encendido


VDT-WPE 120/2-26 B 2. Ausgabe


Prüfanleitung, Instructions d'essai } VDT-WPE 120/2






















































0 231 150 030 JFU 4 (R)


min. 0,4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p


























This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle

Prohibida fa reproducción y la participación de este occumento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos resonamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgarl, Postfach 50 Germany Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

Archiv | VDT


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


VDT-WPE 120/2-27 B 2. Ausgabe Ed. 2


Prüfanleitung, f.,,ructions d'essai } VDT-WPE 120/2 Test Instruction, Instrucciones de ensayo }
















































































This publication must not be reproduced, its contents must not be ransferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nota nous réservons le droit ex-clusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos al derecho de acclusiva unitázación de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandfung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung Gritten Personen mitgefeilt werden. Wir behalten uns das Rocht der auss Altieblichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Borch GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Borch GmbH Hausdruckerei

(3.71)

Archiv | VDT

PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-28 B 2. Ausgabe


Ed. 2


Prüfanleitung, Instructions d'essai VOT-WPE 120/2
























min. 0,4 mm 50 ± 3°

500 ... 630 p














0 231 167 025 JFUR 4 (R) 富士 本 国。 min. 0.4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p











This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escnta. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilitzación de nuestra propiedad intelectual


Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany (3.71)
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Heusdruckerei


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO

23

Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido



Prüfanleitung, Instructions d'essei } VDT-WPE 120/2



Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.
Drehzahl weiter steigern,
bei 0 231 159 002 ab 3 700 U/min
bei 0 231 159 006 ab 3 600 U/min
bei 0 231 159 007 ab 3 700 U/min
bei 0 231 159 008 ab 3 350 U/min
bei 0 231 159 008 ab 3 350 U/min
beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.
Prüfung bei fallender Orehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition

Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Its rease the rotational speed for 0.231 159 002 up to 3.600 rev/min for 0.231 159 006 up to 3.500 rev/min for 0.231 159 007 up to 3.600 rev/min for 0.231 159 008 up to 3.250 rev/min. All the sparks must jump across the spark gap points without missing. Increase the rotational speed further; for 0.231 159 002 as from 3.700 rev/min for 0.231 159 006 as from 3.700 rev/min for 0.231 159 006 as from 3.600 rev/min for 0.231 159 008 as from 3.700 rev/min for 0.231 159 008 as from 3.700 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10 Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse: pour 0 231 159 002 jusqu'à 3 600 tr/mn pour 0 231 159 006 jusqu'à 3 500 tr/mn pour 0 231 159 007 jusqu'à 3 600 tr/mn pour 0 231 159 008 jusqu'à 3 250 tr/mn. Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés. Continuer à augmenter la vitesse pour 0 231 159 002 à partir de 3 700 tr/mn pour 0 231 159 006 à partir de 3 600 tr/mn pour 0 231 159 007 à partir de 3 700 tr/mn pour 0 231 159 008 à partir de 3 350 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement. Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen con 0 231 159 002 hasta 3 600 rpm con 0 231 159 006 hasta 3 500 rpm con 0 231 159 007 hasta 3 600 rpm con 0 231 159 008 hasta 3 250 rpm.

En los chispómetros deben saltar todes las chispes sin fallos. Continuar elevando el régimen; con 0 231 159 002 a partir de 3 700 rpm con 0 231 159 002 a partir de 3 700 rpm con 0 231 159 006 a partir de 3 600 rpm con 0 231 159 008 a partir de 3 350 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispass debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.


1) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10.
Fünkenstrecke auf 6 mm einstellen. Orehzahl steigern bei 0 231 159 002 bis 3 600 U/m·in bei 0 231 159 006 bis 3 500 U/n·in


min 0,25 mm


38 ± 3°


650 . . 800 p

bei 0 231 159 006 bis 3 500 U/n:in bei 0 231 159 007 bis 3 600 U/min bei 0 231 159 008 bis 3 250 U/min.










min 0,3 mm

38 1 3

萬。

500 ... 630 p



1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10, Klammerwerte für 0 231 173 001.

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 200 (2 150) U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer uberspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 300 (2 250) U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10. Specifications given in brackets apply to 0 231 173 001.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational speed to 3 200 (2 150) rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without

Increase the rotational speed further; starting at 3 300 (2 250) rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10. Pour le type 0 231 173 001, les valeurs sont indiqués entre parenthèse.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 (2 150) tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 300 (2 250) tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent despara itre progressivement.

Répéter l'essai forsque la vitesse décroît.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10. Los valores en paréntesis corresponden a 0 231 173 001.


Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 3 300 (2 250) rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.







min. 0,4 mm

62 ± 3°

62 1 3


38 ! 3"

500

630 p

500 .. 630 p

500 . 630 p




min 0,3 mm


min, 0,4 mm


1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10: Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bei 0 231 151 001 bis 2 600 U/min bei 0 231 151 005 bis 3 350 U/min bei 0 231 151 006 bis 3 350 U/min bei 0 231 159 001 bis 3 500 U/min. Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer uberspringen. Drehzahl weiter steigern, bei 0 231 151 001 nb 2 700 U/min bei 0 231 151 005 ab 3 450 U/min bei 0 231 151 006 ab 3 450 U/min bei 0 231 159 001 ab 3 600 U/min beginnend, mussan mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10. Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational for 0 231 151 001 up to 2 600 rev/min for 0 231 151 005 up to 3 350 rev/min for 0 231 151 006 up to 3 350 rev/min for 0 231 159 001 up to 3 500 rev/min. All the sparks must jump across the spark gap points without missing. Increase the rotational speed further; for 0 231 151 001 as from 2 700 rev/min for 0 231 151 005 as from 3 450 rev/min for 0 231 151 006 as from 3 450 rev/min for 0 231 159 001 as from 3 600 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised. Repeat the test with decreasing rotational speed.

- 1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.
 Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:
 pour 0 231 151 001 jusqu'à 2 600 tr/mn
 pour 0 231 151 005 jusqu'à 3 350 tr/mn
 pour 0 231 151 006 jusqu'à 3 350 tr/mn
 pour 0 231 159 001 jusqu'à 3 500 tr/mn.
 Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.
 Continuer à augmenter la vitesse:
 pour 0 231 151 001 à partir de 2 700 tr/mn
 pour 0 231 151 005 à partir de 3 450 tr/mn
 pour 0 231 151 006 à partir de 3 450 tr/mn
 pour 0 231 159 001 à partir de 3 450 tr/mn
 et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaitre progressivement.
 Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit.
- 1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10 Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen con 0 231 151 001 hasta 2 600 rpm con 0 231 151 005 hasta 3 350 rpm con 0 231 151 006 hasta 3 350 rpm con 0 231 159 001 hasta 3 500 rpm. En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; con 0 231 151 001 a partir de 2 700 rpm con 0 231 151 005 a partir de 3 450 rpm con 0 231 151 006 a partir de 3 450 rpm con 0 231 159 001 a partir de 3 600 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor. Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.







Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers zuf dem Prüfstand EFZV 10:
Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bei 0 231 159 001 bis 3 500 U/min

bei 0 231 169 001 bis 3 500 U/min

bei 0 231 171 001 bis 1 700 U/min bei 0 231 175 001 bis 2 800 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 159 001 ab 3 600 U/min

bei 0 231 169 001 ab 3 600 U/min

bei 0 231 171 001 ab 1 800 U/min

bei 0 231 175 001 ab 2 950 U/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed

for 0 231 159 001 up to 3 500 rev/min

for 0 231 169 001 up to 3 500 rev/min

for 0 231 171 001 up to 1 700 rev/min

for 0 231 175 001 up to 2 800 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further;

for 0 231 159 001 as from 3 600 rev/min

for 0 231 169 001 as from 3 600 rev/min

for 0 231 171 001 as from 1 800 rev/min for 0 231 175 001 as from 2 950 rev/min,

the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essar du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:

pour 0 231 159 001 jusqu'à 3 500 tr/mn

pour 0 231 169 001 jusqu'à 3 500 tr/mn

pour 0 231 171 001 jusqu'à 1 700 tr/mn pour 0 231 175 001 jusqu'à 2 800 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse

pour 0 231 159 001 à partir de 3 600 tr/mn

pour 0 231 169 001 à partir de 3 600 tr/mn

pour 0 231 171 001 à partir de 1 800 tr/mn

pour 0 231 175 001 à partir de 2 950 tr/mn

et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essei lorsque la vitesse décroft.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispometro a 6 mm. Elevar el régimen

con 0 231 159 001 hasta 3 500 rpm

con 0 231 169 001 hasta 3 500 rpm

con 0 231 169 001 hasta 3 500 rpm con 0 231 171 001 hasta 1 700 rpm

con 0 231 175 001 hasta 1 700 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen;

con 0 231 159 001 a partir de 3 600 rpm

con 0 231 169 001 a partir de 3 600 rpm

con 0 231 171 001 a partir de 1 800 rpm

con 0 231 175 001 a pertir de 2 950 rpm

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.


Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Pecht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor


Robert Bosch GmbH. 7 Stuttgart. Postlach 50 Germany (3.71) Printed in Germany Imprimé on Altemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH. Hausdruckerei


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI **VALORES DE ENSAYO**


Zündverteiler **Ignition Distributors** Allumeurs Distribuidores de encendido



Prüfanleitung, Instructions d'essai }
Test Instruction, Instructiones de ensayo }








Verteiler mit 1700 U/min antreiben und Gradscheibe bei 0 231 115 076 auf 14° bei 0 231 146 081 auf 14° bei 0 231 163 011 auf 11° bei 0 231 172 007 auf 11° Verstellung einstellen. Drehzahl auf 200 U/min zurucknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Orehzahl überprüfen.

1) Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prufstand EFZV 10:

1) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10. Drive the distributor at 1700 rev/min and set the graduated disc for 0 231 115 076 to 14° for 0 231 146 081 to 14° for 0 231 163 011 to 11° for 0 231 172 007 to 11° position. Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing



1) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai Entraîner l'allumeur à 1700 tr/mn et régler le disque gradué pour 0 231 115 076 sur 14° pour 0 231 146 081 sur 14°

rotational speed test the centrifugal advance curve.

pour 0 231 163 011 sur 11°

pour 0 231 172 007 sur 11°.

Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn p.m. en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge


1) Control de la curva del avance automático mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10. Impulsar el distribuidor con 1700 rpm y ajustar el disco graduado

con 0 231 115 076 a 14° con 0 231 146 081 a 14°

con 0 231 163 011 a 11°

con 0 231 172 007 a 11° de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.





Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 2 800 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer

Drehzahl weiter steigern, ab 2 950 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 800 revimin.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing

Increase the rotational speed further, starting at 2 950 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorpore sur le banc d'essai EFZV 10

Regler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 2 800 tr/mn

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans rates

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 950 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les etincelles doivent disparaitre progressivement


Repeter l'essai forsque la vitesse decroit


1) Ensayo del limitador del numero de revoluciones incorporado. en el hanco de pruebas EFZV 10

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 2 800 rpm


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen, a partir de 2 950 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente





2) Prufung der Eliehkraftverstellinie auf Prufstand EFZV 10. Verteiler mit 1700 U/min antreiben und Gradscheibe bei 0 231 167 018 auf 13,5 bei 0 231 167 020 auf 13,5 bei 0 231 174 001 auf 11. Verstellung einstellen. Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen.



Drive the distributor at 1700 rev/min and set the graduated disc for 0 231 167 018 to 13 5

for 0 231 167 020 to 13 5°

for 0 231 174 001 to 11° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

2) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.

Entraîner l'allumeur à 1700 tr/mn et régler le disque gradue

pour 0 231 167 018 sur 13,5°

pour 0 231 167 020 sur 13,5°

pour 0 231 174 001 sur 11°.

Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


2) Control de la curva del avance automatico mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10

Impulsar el distribuidor con 1700 rpm y ajustar el disco graduado con 0 231 167 018 a 13,5°


con 0 231 167 020 a 13.5°

con 0 231 174 001 a 11° de avance.


Reducir et régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.




*Bei eingebauter TSZ-Anlage With transistorized ignition system installed Avec système d'allumage transistorisé Estando montado un equipo de encendido transistorizado.




*Bei eingebauter TSZ-Antage With transistorized ignition system installed Avec système d'allumage transistorisé Estando montado un equipo de encendido transistorizado.







*Ber eingebauter TSZ-Anlage
With transistorized ignition system installed
Avec système d'allumage transistorisé
Estando montado un equipo de encendido transistorizado.



*Bei eingebauter TSZ-Anlage
With transistorized ignition system installed
Avec systeme d'allumage transistorisé
Estando montado un equipo de encendido transistorizado.







Achtungt Verteiler mit gelbem Farbpunkt und Gravierung "5° v. O.T." prufen wie 0 231 159 001.


Caution: Distributor with yellow spot and marked "5 v. O.T." (5° B.T.D.C) should be tested as 0 231 159 001.


Attention: faire l'essai de l'allumeur marqué d'un point jaune et du repère "5 v. O.T." (5° avant P.M.H.) comme gour 0.231 159 001.


Atención: Los distribuidores con un punto en color amerillo y la grabación "5° v. O.T." (5° antes del PMS) deben ensayarse como 0 231 159 001.











This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH. 7 Stuttgart, Postfach 50 Germany (3.71) Printed in Cermany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

Archiv | VDT


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido

VDT-WPE 120/2-31 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Prüfanleitung, Instructions d'essai VDT-WPE 120/2 Test Instruction, Instrucciones de ensayo


















 $0 - 92 - 180 - 272^{\circ}$


*) Bei eingebauter TSZ-Anlage, ± 2° With transistorized ignition system installed, ± 2° Avec système d'allumage transistorisé, ± 2° Estando montado un equipo de encendido transistorizado, ± 2°





















*) Bei eingebauter TSZ-Anlage, ± 2° With transistorized ignition system installed, ± 2° Avec système d'allumage transistorisé, ± 2° Estando montado un equipo de encendido transistorizado, ± 2°









1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 200 U/min.

Alle Funken en den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

 $^{1}\}$ Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 400 re9/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaftre progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el benco de pruebas EFZV 10:


Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200 rpm.


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.


Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.









This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers eans notre autorisation écrite. Nous nocs réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas eln nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervieltätligt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgarf 1, Postfach 50 (1.72) Printed In Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei


Archiv / VDT


PRUFWERTE TEST SPECIFICATIONS **VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO**


VDT-WPE 120/2-32 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1

Prüfanleitung, Instructions d'essai VOT-WPE 120/2













min. 0,6 mm

500 ... 630 p









- ²) Kondensator mit 0,2 μ F \pm 10 % an Zundverteiler Klemme 1 anklemmen.
- 2) Connect capacitor 0.2 $\mu\text{F}\,\pm\,10\,\%$ to ignition distributor terminal 1,
- ²) Connecter un condensateur de 0,2 $\mu\mathrm{F}\pm10$ % à la borne 1 de l'aitumeur
- ²) Conectar un condensador de 0,2 $\mu\text{F}\,\pm\,10\,\%$ al borne 1 del distribuidor de encendido.


- 1) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10: Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bei 0 231 169 003 bis 3 150 U/min bei 0 231 169 004 bis 3 450 U/min bei 0 231 169 005 bis 3 540 U/min bei 0.231 169 006 bis 3.150 U/min. Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen. Drehzahl weiter steigern, bei 0 231 169 003 ab 3 350 U/min bei 0 231 169 004 ab 3 660 U/min bei 0 231 169 005 ab 3 760 U/min bei 0 231 169 006 ab 3 350 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen,
- 1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.


 Set the spark gap to 6 mm (0,2362 in), Increase the rotational speed for 0 231 169 003 up to 3 150 rcv/min for 0 231 169 004 up to 3 450 rev/min for 0 231 169 005 up to 3 540 rev/min for 0 231 169 006 up to 3 150 rev/min.


 All the sparks must jump across the spark gap points without mission.

forcesse the rotational speed further;
for 0 231 169 003 as from 3 350 rev/min
for 0 231 169 004 as from 3 660 rev/min
for 0 231 169 005 as from 3 760 rev/min
for 0 231 169 006 as from 3 350 rev/min,
the sparks should miss increasingly as the rotational speed is
raised.
Repeat the test with decreasing rotational speed.

- 1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai **EFZV 10.** Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse: pour 0 231 169 003 jusqu'à 3 150 tr/mn pour 0 231 169 004 jusqu'à 3 450 tr/mn pour 0 231 169 005 jusqu 1 3 540 tr/mn pour 0 231 169 006 jusqu'à 3 150 tr/mn. Toutes les étincelles doivent jailtir à l'éclateur sans ratés. Continuer à augmenter la vitesse: pour 0 231 169 003 à partir de 3 350 tr/mn pour 0 231 169 004 à partir de 3 660 tr/mn pour 0 231 169 005 à partir de 3 760 tr/mn pour 0 231 169 006 à partir de 3 350 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement. Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.
- 1) Ensayo del timitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10. Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen con 0 231 169 003 hasta 3 150 rpm con 0 231 169 004 hasta 3 450 rpm con 0 231 169 005 hasta 3 540 rpm con 0 231 169 006 hasta 3 150 rpm. En los chispómetros deben saltar todas las chispes sin fallos. Continuar elevando el régimen; con 0 231 169 003 a partir de 3 350 rpm con 0 231 169 004 a partir de 3 660 rpm con 0 231 169 005 a partir de 3 760 rpm con 0 231 169 006 a partir de 3 350 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones. la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor. Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.










```
1) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Pruf-
stand EFZV 10:
Funkenstrecke auf 6 mm einstellen, Drehzehl steigern
bei 0 231 15-4 007 bis 3 200 U/min
bei 0 231 169 008 bis 3 150 U/min
bei 0 231 169 009 bis 3 450 U/min
bei 0 231 169 010 bis 3 540 U/min.
Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer
uberspringen.
Drehzahl weiter steigern,
bei 0 231 169 007 ab 3 400 U/min
bei 0 231 169 008 ab 3 350 U/min
bei 0 231 169 009 ab 3 660 U/min
bei 0 231 169 010 ab 3 760 U/min
beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die
Funken ausbleiben,
Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen,
2) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition
Distributor Test Unit EFZV 10.
Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational
speed
for 0 231 169 007 up to 3 200 rev/min
for 0 231 169 008 up to 3 150 rev/min
for 0 231 169 009 up to 3 450 rev/min
for 0 231 169 010 up to 3 540 rev/min.
All the sparks must jump across the spark gap points without
Increase the rotational speed further;
for 0 231 169 007 as from 3 400 rev/min
for 0 231 169 008 as from 3 350 rev/min
for 0 231 169 009 as from 3 660 rev/min
for 0 231 169 010 as from 3 760 rev/min,
the sparks should miss increasingly as the rotational speed is
raised.
Repeat the test with decreasing rotational speed.
1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai
```


1) Estai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.
Régier l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:
pour 0 231 169 007 jusqu'à 3 200 tr/mn
pour 0 231 169 008 jusqu'à 3 150 tr/mn
pour 0 231 169 009 jusqu'à 3 450 tr/mn
pour 0 231 169 010 jusqu'à 3 540 tr/mn.
Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.
Continuer à augmenter la vitesse:
pour 0 231 169 007 à partir de 3 400 tr/mn
pour 0 231 169 008 à partir de 3 350 tr/mn
pour 0 231 169 008 à partir de 3 350 tr/mn
pour 0 231 169 009 à partir de 3 760 tr/mn
et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.
Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen con 0 231 169 007 hasta 3 200 rpm con 0 231 169 008 hasta 3 150 rpm con 0 231 169 009 hasta 3 450 rpm con 0 231 169 010 hasta 3 540 rpm. En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; con 0 231 169 007 a partir de 3 400 rpm con 0 231 169 008 a partir de 3 350 rpm con 0 231 169 009 a partir de 3 660 rpm con 0 231 169 010 a partir de 3 760 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor. Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.














This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation na doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit excrust de l'uffisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 50 (1.72) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

Archiv | VDT


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


VDT-WPE 120/2-33 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Prüfanteitung, Instructions d'essai } VDT-I/VPE 120/2





























1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prijfstand EFZV 10, Klammerwerte für 0 231 173 003.

Funkenstrecke au? 6 mm einstellen, Drehzahl steigern bis 2 840 (2 180) U/min,

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 020 (2 320) U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fallender Drahzahl wiederholen,

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10, Specifications given in brackets apply to 0 231 173 003,

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 840 (2 180) rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 020 (2 320) rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised,

Repeat the test with decreasing rotational speed,

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10. Pour le type 0 231 173 003, les valeurs sont indiqués entre parenthèse.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vi'esse jusqu'à 2 840 (2 180) tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 020 (2 320) tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent desperaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Los valores en peréntesis corresponden a 0 231 173 003.

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 2 840 (2 180) rpm.

En los chispómetros deben settar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; a partir de 3 020 (2 320) rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

 Prufung der Fliehkraftverstellinie auf Prufstand EFCV 10: Verteiler mit 1 700 U/min entreiben und Gradscheibe auf 11° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen,

 Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributor at 1 700 rev/min and set the graduated disc to 11° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

2) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner l'allumeur à 1 700 tr/mn et régler le disque gradué sur 11°.


Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


2) Control de la crirva del avance automático mucánico, en el banco de pruebas EFZV 10:


Impulsar el distribuidor con 1700 rpm y ajustar el disco graduado a 11º de avance.


Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.












This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduire ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite, Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibide la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres gelatigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 50 (1.72) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23

VDT-WPE 120/2-34 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Prüfenleitung, Instructions d'essei | VOT-WPE 120/2










- Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 2 180 U/min.
- Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer uberspringen.
- Drehzahl weiter steigern, ab 2 320 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.
- 1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.
- Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 180 rev/min.
- All the sparks must jump across the spark gap points without
- Increase the rotational speed further; starting at 2 320 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.
- Repeat the test with decreesing rotational speed.
- 1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.
- Régler l'éclateur à 6 mm, Augmerter la vitesse jusqu'à 2 180 tr/mn.
- Toutes les étincelles doivent jaiffir à l'éclateur sans ratés.
- Continuer à augmenter la vitesse; à pertir de 2 320 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.
- Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.
- 1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorpurado, en el banco de pruebas EFZV 10:
- Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 2 180 rpm.
- En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.
- Continuar elevando el régimen; a partir de 2 320 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas del ser cada vez mayor.
- Rapetir el ensayo con número de revoluciones descendente.









1) Prufung des eingebauten Orehzahlbiegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen, Drehzahl steigern bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken missen ohne Aussetzer überspringen,

Ci anzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3.400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 m/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200 rpm.


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revolucionos, la ausencia de chispas dobe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.



- ²) Kondensator mit 0,2 μF ± 10 % an Zundverteiler Klemme 1 anklemmen
- 2) Connect capacitor 0.2 μ F \pm 10 % to ignition distributor
- 2) Connecter un condensateur de 0,2 µF ± 10 % à la borne 1 de l'allumeur.
- 2) Conectar un condensador de 0,2 µF ± 10 % al borne 1 dei distribuidor de encendido.



stellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen.

1) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10.

Drive the distributor at 2 600 rev/min and set the graduated disc to 7.5° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

1) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai **EFZV 10.**


Entraîner l'allumeur à 2 600 tr/mn et régler le disque gradué sur 7,5°.

Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.

1) Control de la curva del avance automático mecánico, en el banco de Pruebas EFZV 10:

Impulsar el distribuidor con 2,600 rpm y ajustar el disco graduado a 7,5º de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.



0 231 306 001 3) PFUDRX 6 (R) min. 0,3 mm 42 ± 3° 650 ... 800 p

que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

3) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10:

Funkanstracke auf 6 mm einstellen. Drehzehl steigern bis 3 150 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer uberspringen.

Drahzahl weiter steigern, ab 3 350 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben, Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

3) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 150 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing

Increase the rotational speed further; starting at 3 350 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is

Repeat the test with decreasing rotational speed.

3) Essai du limiteur de vitesse incorpcéé sur le banc d'essai **EFZV 10.**

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitetse jusqu'à 3 150 tr/mo.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés,


Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 350 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.


Répêter l'essai lorsque la vitesse décroit.


3) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10.


Ajustar el chispómetro a 3 mm. Elevar el régimen hasta 3 150 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; a partir de 3 350 rpm y a medida









This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée è des tiers sans notre autorisction écrite. Nous nous réservons le droit ex-clusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibids la reproducción y la participación de este documento e terceras personas eln nuestra autorización escrita. Nos reservamos el de acho de exclusiva utilización de nuestra propiedad interectual.

Diese Abhandlung der weder vervielfältigt noch ohne unzere schrittliche Genehmigung dritten Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres gelatigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 50 (1.72) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei


Arr.


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-35 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Zündverteiler
Ignition Distributors
Allumeurs
Distribuidores de encendido











2000

4


38 ± 3°


min. 0,3 mm


2500 U/min

国。

500 ... 630 p









- Fliehkraftwerstellinie niuß auf- und abwarts gepruft werden und abwarts auf 0° zurückgehen.
- $^2)$ Centrifugal advance curve must be tested upwards and downwards and must return downwards to $0^{\circ}.$
- 2) Vérifier la courbe d'avance centrifuge en montant puis en descendant. On doit retrouver, à la descente, 0° .
- 2) Comprobar hacia arriba y hacia abajo la curva del avance automático por fuerza centrifuga. Al descender, hay que volver a 0°.

Verteilerweile 500 Unterdruck

0 231 121 008

JF 6 (L)







min. 0,45 mm

47 ± 3°

500 ... 630 p


500 ... 630 p








min. 0,45 mm 47 ± 3°


0 - 92 - 180 - 272°














1) Prüfung des eingebauten Orehzahlbegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10: Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Orehzahl steigern bis 2 180 U/min. Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen. Orehzahl weiter steigern, ab 2 320 U/min beginnend, müssen mit steigender Orehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0,2362 in), Increase the rotational speed to 2 180 rev/min.

speed to 2 law revinin.

All the sparks must jump ecross the spark gap points without missing.

trissing.

Increase the rotational speed further; starting at 2 320 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le benc d'essai EFZV 10.

Régier l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 2 180 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jeillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 320 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai torsque la vitesse décroît.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Ajustar el chispómetro a 6 mm. Etevar el régimen hasta

2 180 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 2 320 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.



This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservemos el derecho de axellusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung derf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfech 50 (10.72) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI **VALORES DE ENSAYO**


Zündverteiler **Ignition Distributors Allumeurs**


Distribuidores de encendido


VDT-WPE 120/2-36 D/B/F/SP 1. Ausgabe


Prüfanleitung, Instructions d'éssai } VDT-WPE 120/2 Test Instructions, Instrucciones de ensayo }



































































min. 0,4 mm 50 t 3° 650 ... 800 p














This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservois le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas ain nuestra autorización eocrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehr-igung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Rechi der ausschließlichen Auswertung unseres gelstigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 50 (10 72) Printed in Germany Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei

Ignition Distributors


Zündverteiler

Allumeurs


PRUFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI **VALORES DE ENSAYO**


VDT-WPE 120/2-37 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Prüfanleitung, Instructions d'éssai } VDT-WPE 120/2





Distribuidores de encendido


























3) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.
Drive the distributors 0.231.173.0CD and 0.231.173.007 at 2.000 rev/min and set the graduated disc to 12.5° position.
Drive the distributors 0.231.115.098 and 0.231.146.115 at 1.600 rev/min and set the graduated disc to 13.5° position.
Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.


 3) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner les allumeurs 0 231 173 005 et 0 231 173 007 à 2 000 tr/mn et régler le disque gradué sur 12,5°.

Entraîner les allumeurs 0 231 115 098 et 0 231 146 115 à 1 600 tr/mn et régler le disque gradué sur 13,5°.

Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centririuge.

3) Control de la curva del avanca automático mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10: Impulsar los distribuidores 0 231 173 005 y 0 231 173 007 con 2 000 rpm y ajustar el disco graduado a 12,5° de avance, Impulsar los distribuidores 0 231 115 098 y 0 231 146 115 con 1 600 rpm y ajustar el disco graduado a 13,5° de avance, Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.





min, 0,4 mm

0 231 163 014

JFURX 4 (R)

10

0 231 180 0091)

JFUD 4 (R)

2500 U/min 250 mm Hg

2500 H/min

250 mm Hg

雪。

500 ... 630 p

X

50 ± 3°

国,

500 ... 630 p



Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 2 620 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen,

Drehzahl weiter steigern, so 2,780 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben, Prüfung bei fattender Drehzahl wiederhoten.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10,

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 620 rev/min,

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 2.780 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

2) Essei du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essei EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 2 620 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 780 tr/mn et pendent l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.


Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.

1) Ensayo del timitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta

2 620 rpm, En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 2 780 rpm y a medida que sumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.





宫士


min. 0,45 mm


X

47 ± 3°









Prüfung des eingebauten Drehzehlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:
Funkenstrecke auf 6 mm einstellen, Drehzehl steigern bis 3 220 U/min

Alle Funken en den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen,

Drehzahl weiter steigern, ab 3 420 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Orehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational speed to 3 220 rev/min.

speed to 3 220 revium.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 420 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the rest with decreasing rotational speed,

 Essai du limiteur de vitesse incorporé sur la banc d'essai EF2V 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 3 220 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 420 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit,

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en si banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen harta 3 220 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 3 420 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété Intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de acclusiva utilitzación de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unsersa geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH, 7 Stuttgart 1, Postfach 50 [10 72] Printed in Germany Imprimé en Allemagne Cáp, Féd, par Robert Bosch GmbH Hausdruckerei


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-38 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Prüfenleitung, Instructions d'éssai VDT-WPE 120/2











³) Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prüfstand EFZV 10: Verteiler mit 2 500 U/min antreiben und Gradscheibe auf 7,5° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen,

3) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributor at 2 500 rev/min and set the graduated disc to 7,5° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

 Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner l'allumeur à 2 500 tr/mn et régler le disque graqué sur 7,5°.


Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance cantrifuge.


3) Control de la curva del avance automático mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10:


Impulsar et distribuidor con 2 500 rpm y ajustar et disco graduado a 7.5° de avance,


Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.











3) Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prüfstand EFZV 10: Verteiler mit 1 600 U/min antreiben und Gradscheibe auf 11° Verstellung einstellen. Drehzahl auf 200 U/min zurucknehmen und jetzt Fliehkraftver-

stellinie mit zunehmender Orehzuhl überprüfen.

3) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributor at 1 600 rev/min and set the graduated disc to 11° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

 Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.

Entraîner l'allumeur à 1 600 tr/mn et régler le disque gradué sur 11°.

Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.

 Control de la curva del avance automético mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10:

Impulsar el distribuidor con 1 600 rpm y ajustar el disco graduado a 11º de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.

1) Prüfung des eingebauten Drehzehlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 8 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 169 011 bis 3 540 U/min bei 0 231 174 007 bis 2 830 U/min

bei 0 231 174 009 bis 2 830 U/min

bei 0 231 310 001 bis 3 150 U/min

bei 0 231 402 001 bis 2 830 U/min

bei 0 231 402 002 bis 2 830 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 169 011 ab 3 760 U/min

bei 0 231 174 007 ab 3 020 U/min

bei 0 231 174 009 ab 3 020 U/min

bei 0 231 310 001 ab 3 350 U/min bei 0 231 402 001 ab 3 020 U/min

bei 0 231 402 002 ab 3 020 U/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational

for 0 231 169 011 up to 3 540 rev/min

for 0 231 174 007 up to 2 830 rev/min for 0 231 174 009 up to 2 830 rev/min

for 0 231 310 001 up to 3 150 rev/min

for 0 231 402 001 up to 2 830 rev/min

for 0 231 402 002 up to 2 830 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further:

for 0 231 169 011 as from 3 760 rev/nin

for 0 231 174 007 as from 3 020 rev/min

for 0 231 174 009 as from 3 020 rev/min

for 0 231 310 001 as from 3 350 rev/min

for 0 231 402 001 as from 3 020 rav/min

for 0 231 402 002 as from 3 020 rev/min

the sparks should miss increasingly as the rotational is raised. Repeat the tect with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse:

pour 0 231 169 011 jusqu'à 3 540 tr/mn

pour 0 231 174 007 jusqu'à 2 830 tr/mn pour 0 231 174 009 jusqu'à 2 830 tr/mn

pour 0 231 310 001 jusqu'à 3 150 tr/mn

pour 0 231 402 001 jusqu'à 2 830 tr/mn

pour 0 231 402 002 jusqu'à 2 830 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 169 011 à pertir de 3 760 tr/mn

pour 0 231 174 007 à partir do 3 020 tr/mn

pour 0 231 174 009 à partir de 3 020 tr/mn pour 0 231 310 001 à pertir de 3 350 tr/mn

pour 0 231 402 001 à partir de 3 020 tr/mn

pour 0 231 402 002 à partir de 3 020 tr/mn

et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaîtra progressivement,

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen

con 0 231 169 011 hasta 3 540 rpm

con 0 231 174 007 hasta 2 830 rpm

con 0 231 174 009 hasta 2 830 rpm ∞n 0 231 310 001 hasta 3 150 rpm

con 0 231 402 001 hasta 2 830 rpm ∞n 0 231 402 002 hasta 2 830 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar alevando el régimen;

con 0 231 169 011 a pertir de 3 760 rpm

con 0 231 174 007 a partir de 3 020 rpm

con 0 231 174 009 a partir de 3 020 rpm


con 0 231 310 001 a partir de 3 350 rpm con 0 231 402 001 a partir de 3 020 rpm


con 0 231 402 002 a partir de 3 020 rpm


y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia


de chispes debe ser cada vez meyor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente,











PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO

23

VDT-WPE 120/2-39 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido









Verteilerwelle 500 Unterdruck 0






- 2) Fliehkraftverstellinie muß auf- und abwarts gepruft werden und abwarts auf 0° zurückgehen.
- $^2\}$ Centrifugal advance curve must be tested upwards and downwards and must return downwards to $0^\circ.$
- 2) Vérifier la courbe d'avance centrifuge en montant puis en descendant. On doit retrouver, à la descente, 0°.
- 2) Comprobar hacia arriba y hacia abajo la curva del avance automático por fuerza centrifuga. Al descender, hay que volver a 0°.









1) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Pruf-

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer uberspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausoleiben. Prüfung bei fattender Drehzahl wiederhoten,

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing,

Increase the rotational speed further; starting at 3 400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai **EFZV 10.**

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progress-vernent.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10


Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200 rpm.


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.


Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.


Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

























500 ... 630 p



min. 0,40 mm

50 ± 3°



1500 200

2000

4

50 ± 3°

2000 300

4

2500 U/min

400 mm Ha

B,

2500 U/min 400 mm Hg

500 ... 630 p

This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights

Cetta documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit ex-clusif de l'utilisation de notre propriété infeltectuelle.

Prohibide la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de acclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dietten Personen mitgeleitt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

0 - 92 - 180 - 272°

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart 1, Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


Ed. 1

VDT-WPE 120/2-40 D/B/F/SP 1. Ausgabe

Zündverteiler **Ignition Distributors Allumeurs** Distribuidores de encendido




0 231 178 003 = 国1, X JF 4 (R) min. C,45 mm 47 ± 3° £ 20 ... 630 p 0 - 92 - 180 - 272°





2500 U/min 2000 300 Verteilerweile 500

0 231 305 026 PFU 6 (R) 35 ± 3° 500 ... 630 p min. 0,30 mn





0 231 305 030 X PFU 6 (R) min. 0,30 mm 38 ± 3° €00 ... 630 p







0 231 305 032 官。 4 PFU 6 (R) min. 0,30 mm 38 ± 3° 500 ... 630 p









0 231 181 005¹)

JFUD 4 (R)

min. 0,45 mm 47 ± 3°

500 ... 630 p

1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 2 620 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen Ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 2 780 U/min beginnend, mussen mit steigepder Orehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei tallender Orehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10.

Se; the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 620 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 2.780 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm Augmenter la vitesse jusqu'à 2 620 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 780 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décrost.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta

2 620 rpm. En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 2 780 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

 Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prufstand EFZV 10: Verteiler mit 2 000 U/min antreiben und Gradscheibe auf 12,5° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurucknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen.

2) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributors at 2 000 rev/min and set the graduated disc to 12.5° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

2) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner les allumeurs à 2 000 tr/mn et régler le disque gradué sur 12.5°.


Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


2) Control de la curva del avance automático mecánico, en el banco de puebas EFZV 10:


Impulsar los distribuidores con 2 000 rpm y ajustar el disco graduado a 12,5º de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.












0 231 305 045 PFU 6 (R)

画 本 国_p min. 0,60 mm 39 ± 3° 650 ... 800 p







3) Prufung der Fliehkraftverstellinie auf Prüfstand EFZV 10: Verteiler mit 1500 U/min antreiben und Gradscheibe auf 11° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen.

3) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributor at 1,500 rev/min and set the graduated disc to 11° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

3) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner l'allumeur à 1 500 tr/mn et régler le disque gradué sur 11°.


Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


 Control de la curva del avanœ automático mecánico, en el banco de pruebas EFZV 10:

Impulsar el distribuidor con 1500 rpm y ajustar el disco graduado a 11º de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.









min. 0,4 mm

500 ... 630 p





1) Prüfung des eingebauten Orehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 403 001 bis 3 220 U/min

bei 0 231 403 003 brs 2 830 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 403 001 ab 3 420 U/min

bei 0 231 403 003 ab 3 100 U/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed

for 0 231 403 001 up to 3 220 rev/min

for 0 231 403 003 up to 2 830 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further;

for 0 231 403 001 as from 3 420 rev/min

for 0 231 403 003 as from 3 100 rev/min

the sparks should miss increasingly as the rotational is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai **EEZV 10**

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse:

pour 0 231 403 001 jusqu'à 3 220 tr/mn

pour 0 231 403 003 jusqu'à 2 830 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 403 001 à partir de 3 420 tr/mn

pour 0 231 403 003 à partir de 3 100 y/mn

et pendant l'accroissement de vites e, les étinœlles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroff

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen

con 0 231 403 001 hasta 3 220 rpm

con 0 231 403 003 hasta 2 830 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen;

con 0 231 403 001 a partir de 3 420 rpm

con 0 231 403 003 a partir de 3 100 rpm

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir al ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tinis sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit ex-clusit de l'utilisation de notre propriété Intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung diriten Personen milgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH D-7 Stultgart 1, Postfach 50, Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH





PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-41 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido






































0 231 170 112 JFU 4 min. 0,4 mm 50 ± 3° 500 ... 630 p 












min. 0,45 mm 47 ± 3°

0 - 92 - 180 - 272°

JFU 4


500 ... 630 p




0 231 184 001¹)
0 231 184 002¹)
0 231 184 003¹)

JFUD 6

min. 0,3 mm 38 ± 3² 650 ... 800 p





 1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 184 001 bis 3 150 1/min bei 0 231 184 002 bis 3 450 1/min

bei 0 231 184 003 bis 3 540 1/min bei 0 231 184 004 bis 3 540 1/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen,

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 184 001 ab 3 350 1/min

bei 0 231 184 002 ab 3 650 1/min

bei 0 231 184 003 ab 3 760 1/min bei 0 231 184 004 ab 3 760 1/min

beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed

for 0 231 184 001 up to 3 150 1/min

for 0 231 184 002 up to 3 450 1/min

for 0 231 184 003 up to 3 540 1/min

for 0 231 184 004 up to 3 540 1/min.

 $\boldsymbol{\mathsf{All}}$ the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the . otational speed further;

for 0 231 184 001 as from 3 350 1/min

for 0 231 184 002 as from 3 650 1/min

for 0 231 184 003 as from 3 760 1/min

for 0 231 184 004 as from 3 760 1/min

the sparks should miss increasingly as the rotational is raised. Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Eusai du limiteur de vitesse incorporé sur la banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:

pour 0 231 184 001 jusqu'à 3 150 1/min

pour 0 231 184 002 jusqu'à 3 450 1/min

pour 0 231 184 003 jusqu'à 3 540 1/min

pour 0 231 184 004 jusqu'à 3 540 1/min.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 184 001 à partir de 3 350 1/min

pour 0 231 184 002 à partir de 3 650 1/min

pour 0 231 184 003 à partir de 3 760 1/min pour 0 231 184 004 à partir de 3 760 1/min

et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent

disparaître progressivement. Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft,

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen

con 0 231 184 001 hasta 3 150 1/min

con 0 231 184 002 hasta 3 450 1/min

con 0 231 184 003 hasta 3 540 1/min

con 0 231 184 004 hasta 3 540 1/min.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen;

con 0 231 184 001 a partir de 3 350 1/min

con 0 231 184 002 a partir de 3 650 1/min

con 0 231 184 003 a partir de 3 760 1/min

con 0 231 184 004 a partir de 3 760 1/min

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notis propriété intellectuelle.

Prohibida fa reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dirftlen Personen mitgeteitt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswortung unseres gestigen Eigentums vor

Robert Rosch GmbH (174) D-7 Stuttgari 1, Postfach 50, Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH

Victor Mad


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-42 1. Ausgabe


D/B/F/SP Ed. 1


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


























min. 0,35 mm

PFU 2

4

63 ± 3°

500 ... 630 p

1) Prufung der Fliehkraftverstellinie auf Prufstand EFZV 10: Verteiler mit 2 700 1/min antreiben und Gradscheibe auf 10 1/2° Verstellung einstellen. Drehzahl auf 200 1/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraft-

verstellinie mit zunehmender Drehzahl überprüfen. 1) Testing the Contribugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit 982V 10.

Drive the distributor at 2 700 1/min and set the graduated disc to 10 1/2° position.

Reduce the rotational speed to 200 1/min, then with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

1) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essai **EFZV 10.**


Entraîner l'allumeur à 2 700 1/min et régler le disque gradué sur


10 1/2°. Ramener la vitesse de rotation à 200 1/min puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


1) Control de la curva del avance automático mecánico, en el

banco de pruebas EFZV 10: linpulsar el distribuidor con 2 700 1/min y ajustar el disco

graduado a 10 1/2º de avance. Reducir el régimen a 200 1/min y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.







2) Prufung des eingebzuten Drehzahlbegrenzers auf dem Prufstand EFZV 10: Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bei 0 231 174 011 bis 2 830 1/min bei 0 231 402 006 bis 3 220 1/min bei 0 231 403 006 bis 3 220 1/min. Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen. Drehzahl weiter steigern, bei 0 231 403 006 ab 3 420 1/min bei 0 231 403 006 ab 3 420 1/min bei 0 231 403 006 ab 3 020 1/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

2) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10. Set the spark gap to 6 mm (0,2362 in), Increase the rotational speed for 0.231 174 011 up to 2.830 1/min for 0.231 402 006 up to 3.220 1/min for 0.231 403 006 up to 2.830 1/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without

Prufung bei fallender Orehzahl wiederholen.

missing.
Increase the rotational speed further;
for 0 231 174 011 as from 3 020 1/min
for 0 231 402 006 as from 3 420 1/min
for 0 231 403 006 as from 3 020 1/min

for 0.231.402.006 as from 3.420.1/min for 0.231.403.006 as from 3.020.1/min the sparks should miss increasingly as the rotational is raised. Repeat the test with decreasing rotational speed.

EFZV 10
Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse;
pour 0 231 174 011 jusqu'à 2 830 1/c/m
pour 0 231 402 006 jusqu'à 3 220 1/min
pour 0 231 403 006 jusqu'à 2 830 1/min.
Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.
Continuer à augmenter la vitesse.
pour 0 231 174 011 à partir de 3 020 1/min
pour 0 231 402 006 à partir de 3 420 1/min
pour 0 231 403 006 à partir de 3 020 1/min
et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent
disparaître progressivement.
Répèter l'essai lorsque la vitesse décroft.

2) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai


2) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10.

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen con 0 231 174 011 hasta 2 830 1/min con 0 231 402 006 hasta 3 220 1/min con 0 231 403 006 hasta 3 220 1/min.


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; con 0 231 174 011 a partir de 3 020 1/min con 0 231 402 006 a partir de 3 420 1/min con 0 231 402 006 a partir de 3 020 1/min y a medida que aumenta el número da revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.


0



. " milede strike delanen . n humitela franch .







This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual

3) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 168 009 bis 2 830 1/min bei 0 231 169 013 bis 1 740 1/min

bei 0 231 306 091 bis 3 150 1/min. Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 168 009 ab 3 020 1/min

bei 0 231 169 013 ab 1 850 1/min

bei 0 231 306 001 ab 3 350 1/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fallender Drehzahl wiederhofen.

3) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed

for 0 231 168 009 up to 2 830 1/min

for 0 231 169 013 up to 1 740 1/min

for 0 231 306 001 up to 3 150 1/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further;

for 0 231 168 009 as from 3 020 1/min

for 0 231 169 013 as from 1 850 1/min

for 0 231 306 001 as from 3 350 1/min

the sparks should miss increasingly as the rotational is raised. Repeat the test with decreasing rotational speed.

3) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:

pour 0 231 168 009 jusqu'à 2 830 1/min

pour 0 231 169 013 jusqu'à 1 740 1/min

pour 0 231 306 001 jusqu'à 3 150 1/min.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 168 009 à partir de 3 020 1/min

pour 0 231 169 013 à partir de 1 850 1/min

pour 0 231 306 001 à partir de 3 350 1/min

et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit.

Ensayo del timitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar et chispômetro a 6 mm. Elevar et régimen

con 0 231 168 009 hasta 2 830 1/min

con 0 231 169 013 hasta 1 740 1/min con 0 231 306 001 hasta 3 150 1/min.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen;

con 0 231 168 009 a partir de 3 020 1/min

con 0 231 169 013 a partir de 1 850 1/min con 0 231 306 001 a partir de 3 350 1/min

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia

de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch öhne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswerlung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart 1. Postfach 50: Printed in the Federal Republic of Germany Imprimé en Republique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH


BOSCH Archiv | YOT

PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-43 D/B/F/SP 1. Ausgabe Ed. 1

Zündverteiler
Ignition Distributors
Allumeurs
Distribuidores de encendido


























1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigem bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

worspringen.
Drehzahl weiter stelgern, ab 3 400 U/min beginnend, müssen mit stelgender Drehzehl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fattender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sperks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3.400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclameur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés. Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pen-

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivament.


Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.


1) Ensayo del timitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebes EFZV 10:


Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200 rpm.


En los chispémetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando et régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas


que aumente el número de revoluciones, la eusencia de chispas debe ser cada vez mayor. Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.




















min. 0,45 mm 47 ± 3°


0 - 92 - 180 - 272°


380 ... 500 p




















2) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10: Funkenstrecke auf 6 mm einstellen, Drehzahl steigern bis 2 180 U/min.

Alle Funken en den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 2 320 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

2) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 180 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 2 320 rev/min, this sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

²) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 2 180 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jailler à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 320 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'exai lorsque la vitesse décroft.

2) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:
Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta

2 180 rpm. En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin failos.

Continuar elevando el régimen; a partir de 2 320 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

min. 0,45 mm

47 ± 3°

500 ... 630 p

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de acclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual

Diese Abhandlung darf weder vervielteitigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeleift werden. Wir bahalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.


Robert Bosch GmbH
D-7 Stuttgart 1, Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany
Imprime en République Fédérale d'Altemagne par Robert Bosch GmbH.


PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-44 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido


















































- 1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:
- Funkenstrecke auf 6 mm einstellen, Drehzahl steigern bis 2 800 U/min.
- Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.
- Drehzshl weiter steigern, eb 3 000 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzshl zunehmend die Funken ausbleiben. Prufung bei fallender Drehzshl wiederholen.
- 1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.
- Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 800 rev/min.
- All the sparks must jump across the spark gap points without missing.
- Increase the rotational speed further; starting at 3 000 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.
- Repeat the test with decreasing rotational speed.
- 1) Essei du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.
- Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 2 800 tr/mn.
- Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.
- Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 000 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.
- Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.
- 1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:
- Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 2 800 rpm.
- En los chispômetros deben salter todes las chispas sin fallos.
- Continuar elevando el régimen; a partir de 3 000 rpm y a medida que aumenta el número de revolucionos, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.
- Repetir el enseyo con número de revoluciones descendente.


This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne dolt Atre ni reproduite ni communiquée à des trers agns notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservemos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung darf weder verviellälligt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dittlen Prasenen mitgeleit werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswardung unseres gelstigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Alternagne par Robert Bosch GmbH.





PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-45 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido























1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüstand EFZV 10:

3000

200

4000

300

47 ± 3°

5000 U/min

400 mm Ha

380 ... 500 p

2000

100

min. 0,45 mm

Verteilerwelle 1000

0 231 183 001

Unterdruck

JFU 4

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is

Repeat the test with decreasing rotational speed.

2) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai **EFZV 10.**

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendent l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:


Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 200 rpm.


En los chispômetros deben saltar todas las chispas sin fallos.


Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.


Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.











²) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EF2V 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 181 007 bis 2 620 U/min

bei 0 231 184 005 bis 3 400 U/min

bei 0 231 184 006 bis 3 300 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 181 007 ab 2 780 U/min

bei 0 231 184 005 ab 3 600 U/min

bei 0 231 184 006 eb 3 500 U/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.

Prüfung bei fatlender Drehzahl wiederholen.

2) Testing the Installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational perd

for 0 231 181 007 up to 2 620 rev/min

for 0 231 184 005 up to 3 400 rev/min

for 0 231 184 006 up to 3 300 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

increase the rotational speed further:

for 0 231 181 007 as from 2 780 rev/min

for 0 231 184 005 as from 3 600 rev/min

for 0 231 184 006 as from 3 500 rev/min

the sparks should miss increasingly as the rotational speed is

Repeat the test with decreasing rotational speed.

²) Essai du limiteur de vitessa incorporé sur la banc d'essai **EFZV 10.**

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse:

pour 0 231 181 007 jusqu'à 2 620 tr/mn

pour 0 231 184 005 jusqu'à 3 400 tr/mn

pour 0 231 184 006 jusqu'à 3 300 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 181 007 à partir de 2 780 tr/mn

pour 0 231 184 005 à partir de 3 600 tr/mn pour 0 231 184 006 à partir de 3 500 tr/mn

et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaitre progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroit.

2) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen

con 0 231 181 007 hasta 2 620 rpm

con 0 231 184 005 hasta 3 400 rpm

con 0 231 184 006 hasta 3 300 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen:

con 0 231 181 007 a partir de 2 780 rpm

con 0 231 184 005 a partir de 3 600 rpm

con 0 231 184 006 a partir de 3 500 rpm

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia

de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. Att rights

Cette documentation ne dolt êtra ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit ex-clusif de l'utilisation de notre proprieté intellectuelle

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.


Diese Abhandlung darf weder vervielfaltigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dirtlen Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres gestigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgert 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Ignition Distributors

Zündverteiler

Allumeurs




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI **VALORES DE ENSAYO**

VDT-WPE 120/2-46 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Prüfanleitung, Instructions d'éssai Test Instructions, Instrucciones de ensayo

VDT-WPE 120/2




Distribuidores de encendido







min. 0,35 mm


60 ± 5°







min. 0,30 mm








500 ... 630 p

























Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 400 U/min.

Alle Funken en den Funkenstrecken müssen ohne Ausseizer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 600 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 400 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 600 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du timiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 3 400 tr/mn,

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 600 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.


Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.


1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incurporado, en el banco de pruebas EFZV 10:


Ajustar el chispómetro e 6 mm. Elevar el régimen hasta 3 400 rpm.


En los chispómetros deben seltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; a partir de 3 600 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.


Repetir et ensayo con numero de revoluciones descendente.




















1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis $2.130 \, \text{U/min.}$

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 2 320 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben, Prufung bei fallender Drehzahl wiederholen.

Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition
 Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 2 180 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 2 320 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essei du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 2 180 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2 320 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.

¹) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10;

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta 2 180 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Contiruar elevando el régimen; a partir de 2 320 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente,

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des tiers sans notre autorisation écrite Nous nous réservons le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété Intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos el derecho de acclusiva utilitzación de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung derf weder vervielfältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH D.7 Stutigart 1, Positarth 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Ignition Distributors

Distribuidores de encendido

Zündverteiler

Allumeurs

Archiv/YDT

PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-47 1. Ausgabe


D/B/F/SP Ed. 1


Prüfanleitung, Instructions d'éssai Test Instructions, Instrucciones de enseyo


VDT-WPE 120/2















































1) Prüfung des eingebauten Orehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzehl steigem bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, müssen mit steigender Orehzehl zunehmend die Funken ausbleiben, Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing

Increase the rotational speed further; starting at 3 400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai **EFZV 10.**

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 r/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10: Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen hasta

3 200 rpm.

En los chispômetros deben saltar todas las chispas sin fallos, Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chisp debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved

Cette documentation ne doit être n° reproduite ni communiquée à des tiers sans notre suforisation écrite. Nous nous réservons le droit ex-clusif de l'utilisation de notre propriété intellisectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de esto documento a tercetas personas sin nuestra autorización escrita Nos reservamos el derecho de exclusiva utilitzación de nuestra propiedad intelectual:

Diese Abhandlung derf weder vervielfaltigt noch ohne unsete schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgefeitt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart 1, Postfach 50 Frinted in the Federal Republic of Germany Imprime en République Férérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

٠.



PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


Zündverteiler **Ignition Distributors Allumeurs** Distribuidores de ancandido


VDT-WPE 120/2-48


D/B/F/SP Ed. 1 1. Ausgabe


Prüfanleitung, Instructions d'éssai Test Instructions, Instrucciones de ensayo


VDT-WPE 120/2


























1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzehl stolgern bis 2 810 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen Ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 2 990 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in). Increase the rotational speed to 2 810 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 2 990 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limitaur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régior l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse jusqu'à 2 810 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 2.990 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disperaftre progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.

Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de prubba EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimon hasta 2 810 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; a partir de 2 990 rpm y a medida que eximenta el número de revoluciones, la ausencia do chispas debe ser cada vez mayor.

Reputir el ensayo con número de revoluciones descendente.

2) Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prüfstand EFZV 10: Verteiler mit 1 700 U/mln antreiben und Gradscheibe auf 11° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmender Drehzahl überprufen,

 $^{\prime 2})$ Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributor at 1 700 rev/mid and set the graduated disc to 11° position.

Reduce the rotational speed to 200 rev/min, then with incleasing rotational speed test the centrifugal advancy curve.

2) Contrôle de la courbe d'avance centrifuge sur le banc d'essa-TEZV 10


Entraîner l'allumeur à 1 700 tr/mn et régler le disque gradué sur 11°.


Rymener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.


2) Control de la curva del avance automático mocánico, en el banco de pruebas EFZV 10:


Impulsar el distribuidor con 1 700 rpm y ajustar el disco graduado a 11º de avance.


Riducir el régimen a 200 rom y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.

































This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des trers sans notre gulorisation écrate. Nous nous réservens le droit axclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelly.

Prohibids la reproducción y la participación de este discumento a terceras personas sin nuestra autorización escrita (dos roservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad infolectual.

Diese Abhandlung darf weder vervleitältigt noch chne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Pecht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart I, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.




PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


Zündverteiler Ignition Distributors Allumeurs Distribuidores de encendido VDT-WPE 120/2-49 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Prüfankitung, Instructions d'éssai Test Instructions, Instrucciones de ensayo


VDT-WPE 120/2















E1

E1









1) Prufung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Pruf-

Funkenstracke auf 6 mm einstellen. Drehzehl steigern bis

Alle Funken an den Funkenstrecken mussen ohne Aussetzer

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, mussen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben.


Prüfung bei fallender Brehzahl wiederholen.

stand EF2V 10:

3 200 U/min.

überspringen.

progressivement.



1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10. Ajustar el chispómotro a 6 mm. Etevar el régimen hasta

3 200 rpm.


En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.


Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés. Continuer à augmenter la vitesse; a paille de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître


Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.


Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.


Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.












This publication must not be reproduced, its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni commoniquée à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservoirà le droit exclusif de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de esclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandlung derf weder verviellältigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dietten Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgert 1. Postlach 50 Printed in the Federal Republic of Germany. Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.



PRÜFWERTE TEST SPECIFICATIONS VALEURS D'ESSAI VALORES DE ENSAYO


23


VDT-WPE 120/2-50 1. Ausgabe D/B/F/SP Ed. 1


Prüfanleitung, Instructions d'éssai Test Instructions, Instrucciones de ensayo


VDT-WPE 120/2












































1) Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern bis 3 200 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen.

Drehzahl weiter steigern, ab 3 400 U/min beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken ausbleiben. Prüfung bei fallender Drahzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EF2V 10.

Set the spark gap to 6 mm (0.2362 in), Increase the rotational speed to 3 200 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.

Increase the rotational speed further; starting at 3 400 rev/min, the sparks should miss increasingly as the rotational speed is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.

1) Essai du limiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm. Augmenter la vitesse jusqu'à 3 200 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse; à partir de 3 400 tr/mn et pendant l'accroissement de vitesse, les étincelles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroft.

Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar et régimen hasta 3 200 rom.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos. Continuar elevando el régimen; a partir de 3 400 rpm y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia de chispas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

 Prüfung der Fliehkraftverstellinie auf Prufstand EFZV 10: Verteiler mit 2 600 U/min antreiben und Gradscheibe auf 10,5° Verstellung einstellen.

Drehzahl auf 200 U/min zurücknehmen und jetzt Fliehkraftverstellinie mit zunehmendor Drehzahl überprüfen.

2) Testing the centrifugal advance curve on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Drive the distributors at 2 600 rev/min and set the graduated disc to 10.5° position.

disc to 10.5° position. Reduce the rotational speed to 200 rev/min, than with increasing rotational speed test the centrifugal advance curve.

 Contrôle de la courbé d'avance centrifuge sur le banc d'essai EFZV 10.


Entraîner les allumeurs à 2 600 tr/mn et régler le disque gradué sur 10,5°.


Ramener la vitesse de rotation à 200 tr/mn puis, en augmentant la vitesse, contrôler la courbe d'avance centrifuge.

²) Control de la curva del avance automático mecánico, en el banco de puebas EFZV 10:

Impulsar los distribuidores con 2 600 rpm y ajustar el uisco graduado a 10,5º de avance.

Reducir el régimen a 200 rpm y comprobar entonces la curva del avance automático mecánico, a medida que aumenta el número de revoluciones.





Prüfung des eingebauten Drehzahlbegrenzers auf dem Prüfstand EFZV 10:

Funkenstrecke auf 6 mm einstellen. Drehzahl steigern

bei 0 231 181 012 bis 2 610 U/min

bei 9 731 181 018 bis 3 350 U/min.

Alle Funken an den Funkenstrecken müssen ohne Aussetzer überspringen,

Drehzahl weiter steigern,

bei 0 231 181 012 ab 2 790 U/min

bei 0 231 181 018 ab 3 550 U/min

beginnend, müssen mit steigender Drehzahl zunehmend die Funken eusbleiben.

Prüfung bei fallender Drehzahl wiederholen.

1) Testing the installed rotational speed limiter on the Ignition Distributor Test Unit EFZV 10.

Set the spark gap to 6 mm (0,2362 in), Increase the rotational speed

for 0 231 181 012 up to 2 610 rev/min

for 0 231 181 018 up to 3 350 rev/min.

All the sparks must jump across the spark gap points without missing.


Increase the rotational speed further;


for 0 231 181 012 as from 2 790 rev/min

for 0 231 181 018 as from 3 550 rev/min

the sparks should miss increasingly as the rotational is raised.

Repeat the test with decreasing rotational speed.





 Essai du fimiteur de vitesse incorporé sur le banc d'essai EFZV 10.

Régler l'éclateur à 6 mm, Augmenter la vitesse:

pour 0 231 181 012 jusqu'à 2 610 tr/mn

pour 0 231 181 018 jusqu'à 3 350 tr/mn.

Toutes les étincelles doivent jaillir à l'éclateur sans ratés.

Continuer à augmenter la vitesse:

pour 0 231 181 012 à partir de 2 790 tr/mn

pour 0 231 181 018 à partir de 3 550 tr/mn

et pendant l'accroissament de vitesse, les étinœlles doivent disparaître progressivement.

Répéter l'essai lorsque la vitesse décroît.

1) Ensayo del limitador del número de revoluciones incorporado, en el banco de pruebas EFZV 10:

Ajustar el chispómetro a 6 mm. Elevar el régimen

con-0 231 181 012 hasta 2 610 rpm con 0 231 181 016 hasta 3 350 rpm.

En los chispómetros deben saltar todas las chispas sin fallos.

Continuar elevando el régimen;

con 0 231 181 012 a partir de 2 790 rpm

con 0 231 181 018 a partir de 3 550 rpm

y a medida que aumenta el número de revoluciones, la ausencia

de chiscas debe ser cada vez mayor.

Repetir el ensayo con número de revoluciones descendente.

This publication must not be reproduced; its contents must not be transferred to other persons without our written permission. All rights reserved.

Cette documentation ne doit être ni reproduite ni communiquée à des trets sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit exclusir de l'utilisation de notre propriété intellectuelle.

Prohibida la reproducción y la participación de este documento a terceras personas sin nuestra autorización escrita. Nos reservamos el derecho de exclusiva utilización de nuestra propiedad intelectual.

Diese Abhandiung darf weder vervieltatigt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung dirtien Personen mitgeleilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vot.

Robert Bosch GmbH D-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.